

**USBポート付  
ACタップ**

**3 + 1 + 1**  
個口 個口 個口

コンセント USB-A Type-C

**USBポート  
最大  
3.4 A**  
USB C・A

**最大  
1400 W  
まで**

**コンパクト  
持ち運び  
便利**

**収納プラグ  
180°  
回転**

**カミナリ  
サージ  
対応**  
雷から接続器を  
守る!

**ITSUWA**

**ITSUWA**

ご使用の前に必ず内面記載の  
取扱説明書をご覧ください。

**スマートフォン用  
USBポート付ACタップ**

**商品特徴**

コンセントとUSBポート複合の便利なタップ。  
同時に充電(2ポート合計3.4A)  
急速充電対応  
※各機器対応のUSBケーブルが必要です

**180°  
回転収納式  
プラグ**

**製品仕様**

定格	AC 100V 14A
最大	合計1400W
コンセント	3個口
充電ポート	5V x 2ポート(合計3.4A) USB-A メス x1, Type-C メス x1
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C

**お知らせ・お願い**

■ 本製品の使用に際して、機器のメモリー内容が消失しても  
保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。

【発売元】イツワ商事株式会社  
大阪市中央区上本町西1-1-8  
営業時間:平日9:00~17:00  
TEL:0120-520-357  
URL:<http://www.itsuwa.co.jp> MADE IN CHINA

USBポート付ACタップA/C  
MTA1802WH

4 523608 025214

ケース(PET)

台紙

## 取扱説明書 スマートフォン用 USBポート付ACタップ

このたびは、お買い上げ、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### 【安全上のご注意】

本製品を使用するお客様や他の人への危害や財産の損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を示しています。安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。以下の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

### ⚠️ 警告 ⚠️

#### 誤った取り扱いをしたときに、 死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。


- ・本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ・指定以外の電源電圧では使用しないでください。
- ・分解・修理・改造はしないでください。
- ・本製品は防水性能を有しておりません。水や液体などがかからない場所で使用してください。
- ・水場や濡れた手で使用しないでください。
- ・重いものをのせる、落下させる、投げるなど強い衝撃を与えないでください。
- ・ご使用前に接続部分にホコリや異物が無いかをご確認ください。ホコリや異物は乾いた布でよく拭き取ってください。
- ・コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
- ・お掃除の際は、コンセントから必ず本製品を抜いてください。
- ・本製品にACタップ等の製品を接続したタコ足配線での使用はしないでください。
- ・煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから本製品を抜いてください。

品質検査には万全を期していますが、万が一、初期不良や故障があった場合は、代品と交換いたします。  
お手数をお掛けいたしますが、下記にご購入いただいた商品とともに弊社へご連絡ください。

保証書		品名:スマートフォン用USBポート付ACタップ / MTA1801WH	
保証期間	お買い上げから 6ヶ月	保証対象	本体
お名前 _____			
ご住所 _____			
TEL _____			
ご購入日	年	月	日
ご購入先名 _____			

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。この保証書は本機に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、弊社にお問い合わせください。

## 各部の名所



※機器によっては2台同時充電ができない場合があります。  
また、ケーブルの種類によってはご使用になれない場合があります。

### ⚠️ 注意 ⚠️

#### 誤った取り扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- ・本製品は周囲温度 -10~40°C、湿度 80%以下でご使用ください。
- ・ホコリや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・掃除時に強い力を加えて電源プラグや充電端子を変形させないでください。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。アルコールや水分等を用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- ・本製品を接続する際は、本製品のコネクタの形状を確認し、正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。
- ・お子様がご使用になる場合は、必ず保護者の管理のもと、行ってください。
- ・ご使用にならないときは、本製品をコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグや充電端子が痛んでいたり、コンセント等の差込口がゆるい時は使用しないでください。
- ・合計1400W以下でご使用ください。

## 無料修理規定

### 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 1)ご使用の上の誤り、または改造や不適切な修理による故障及び破損。
- 2)お買い上げ後の不適切な取り扱い(例:落下げなどをされた場合の故障及び破損)。
- 3)火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
- 4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
- 5)本書の提示がない場合。
- 6)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文句を書き換えられた場合。

### 2.本書は日本国内においてのみ有効です。

### 3.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

This warranty is valid only in Japan.

【発売元】イツワ商事株式会社 大阪市中央区上本町西1-1-8

営業時間:平日9:00~17:00 TEL:0120-520-357